


Manual de usuario CLIMATICTM 50 - ENFRIADORAS



• • • Providing indoor climate comfort









Climatic 50 ENFRIADORA Y BOMBA DE CALOR INCLUIDA GAMA NEOSYS

MANUAL DE USUARIO

Ref: CL50-NEOSYS-IOM_Cust/0609-S

VERSIÓN PARA CLIENTES

LENNOX ha ofrecido soluciones ecológicas desde 1895 y nuestra gama de unidades rooftop y enfriadoras sigue cumpliendo los estándares que han hecho de LENNOX una marca reconocida. Un diseño flexible para satisfacer SUS necesidades y un cuidado absoluto en los detalles. Diseñada para durar, de fácil mantenimiento y con la Calidad como equipamiento de serie. Si desea más información, visite la página www.lennoxeurope.com.

La información técnica y tecnológica que contiene este manual, incluidos todos los esquemas y las descripciones técnicas que se facilitan, son propiedad de Lennox y no se deberán utilizar (excepto para el funcionamiento de este producto), reproducir, distribuir ni poner a disposición de terceros sin el consentimiento previo por escrito de Lennox.

La información y las especificaciones técnicas de este manual deben utilizarse únicamente como referencia. El fabricante se reserva el derecho de modificar dicha información sin previo aviso y no estará obligado a modificar ningún equipo que ya haya sido vendido.

ÍNDICE



Página

Introducción	.3
Conexiones de cableado	.4
Configuración	.8
Programación – Ajuste del reloj	.9
Entrada/salida personalizada	.11
Entrada/salida estándar	.14
Configuración de la dirección pLan del BM50	.15
Asignación de displays al BM50	.16
Display DC50 Comfort	.17
Árbol de menús DS50	.24
Tablas de direcciones BMS	.27
Códigos de error	.38



CLIMATIC™50

La nueva generación de controladores basados en microprocesador **CLIMATIC**TM**50** ya está disponible para la gama de enfriadoras y bombas de calor Lennox. Es el resultado de 20 años de tecnología y experiencia práctica de sus predecesores: CLIMATICTM1 y CLIMATICTM2.

LENNOX ha utilizado la última tecnología en hardware del mercado para desarrollar un software diseñado específicamente para enfriadoras y bombas de calor, lo cual aumenta la eficacia y el rendimiento de las unidades LENNOX.

Compatibilidad

Esta documentación es compatible con los programas Enfriadora y Bomba de calor:

- Gama NEOSYS estándar (STD) desde la versión de software NA050 STD Vers. 03.0
 Rev 00.0.
- Gama NEOSYS doble (TWN) desde la versión de software NA050 TWN Vers. 01.0 Rev 00.0.

Advertencia

Sólo un técnico debidamente capacitado y certificado podrá llevar a cabo las modificaciones de los parámetros.

Antes de arrancar o volver a poner en funcionamiento una unidad controlada por el Climatic 50, es obligatorio comprobar la compatibilidad entre el Climatic[™]50 y la unidad con sus opciones.

- Menús (38xx) para la unidad y las opciones.
- Menús (39xx) para la comunicación.

Si los parámetros no se ajustan de forma adecuada, los enlaces de E/S podrían ser incorrectos y ocasionar problemas en el funcionamiento de las unidades y, en última instancia, producir averías importantes.

Lennox no se hará responsable de ninguna reclamación con respecto a las unidades debida a una secuencia de parámetros incorrecta o a una modificación de dichos parámetros realizada por técnicos no cualificados. En ese caso la garantía se considerará nula y sin efecto.



ADVERTENCIA IMPORTANTE

Cualquier modificación de las conexiones del CLIMATIC™50 debe realizarla un técnico de Lennox o un trabajador debidamente cualificado en materia de electricidad y siempre con la correspondiente autorización.

Si desea modificar las conexiones de la alimentación de 24V o del sensor de 4-20mA, compruebe la polaridad antes de conectar la alimentación. Una polaridad incorrecta puede causar serios daños y destruir la red pLAN. Lennox no se responsabilizará de los daños ocasionados por una conexión incorrecta de la alimentación o cualquier modificación que realice personal no cualificado.

Las conexiones externas con la unidad que utilicen 24Vac de tensión no deberán sobrepasar los 30m de longitud. Nos referimos a contactos externos conectados en las entradas lógicas del Climatic™50. Si se superan los 30 m, el instalador deberá montar relés o convertidores. En cualquier caso, no deberá utilizarse la tensión de control de 24Vac para controlar la función externa con la salidas lógicas del Climatic™50.

<u>ADVERTENCIA</u>: Separe todo lo posible las sondas, displays y cables de entradas lógicas de los cables de alimentación con gran carga inductiva para evitar posibles perturbaciones electromagnéticas

CONEXIÓN

SENSORES Y SONDAS

- Las conexiones de sensores o sondas externas deberán realizarse utilizando el siguiente cable:
 - o Longitud del cable hasta 20m: AWG22 (0,34 mm²), 1 par cruzado apantallado.
 - o Longitud del cable hasta 50m: LiYCY-P (0,34 mm²), 1 par con blindado general.
- La longitud del cable no deberá superar los 50m.
- Para obtener mayor protección electromagnética, Lennox recomienda utilizar el cable LiYCY-P.


DISPLAY DS50

- El display DS50 puede conectarse al controlador Climatic™50 o bien en uno de los conectores RJ12 situados en la placa DT50, o bien directamente en el conector J10 de la placa principal BM50.
- La conexión deberá realizarse utilizando el cable plano de 1,5m de longitud que se suministra con el DS50.
- En cualquier caso, el display DS50 no podrá conectarse de forma remota.
- Si se trata de una instalación maestro/esclavo, conecte un único display DS50 al bus pLan.

DISPLAY DC50 (CONEXIÓN remota)

Advertencia: Un cableado incorrecto del display causará daños inmediatamente al propio display y/o a la placa principal BM50.

- El DC50 opcional está diseñado para instalarse en la pared.
- Ajuste el cable desde la placa DT50 a través de la pieza trasera.
- Sujete la pieza trasera a la pared con ayuda de los tornillos de cabeza redonda que vienen en el paquete.
- Conecte el cable de la placa principal en el conector situado en la parte posterior del display DC50.
- Sujete el panel frontal a la pieza trasera mediante los tornillos de cabeza embutida suministrados.
- Por último coloque el marco ajustable.






El display DC50 se conecta al controlador Climatic™50 con el conector de tornillo DT50. La conexión deberá realizarse utilizando el siguiente cable:


- Longitud del cable hasta 300m: AWG22 (0,34 mm²), 2 pares cruzados apantallados.
- Longitud del cable hasta 500m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 pares con blindado general.
- La longitud del cable no debe superar los 500 m.
- Para obtener mayor protección electromagnética, Lennox recomienda utilizar el cable LiYCY-P.

CONEXIÓN AL DERIVADOR DT50



Guía de instalación de la placa de conexión de terminales DT 50

La placa dispone de tres clavijas "telefónicas" RJ12. Compruebe que la placa se haya conectado correctamente. La conexión estándar es la siguiente:



Conectores:

BM50 en el conector 'C', DC50 en el conector 'A' o 'C', DS50 en el conector 'B'.

Puentes:

Los displays se alimentan directamente de la placa del controlador Climatic a 30Vdc. Preste especial atención a la pista cuando se utilicen varias placas.

- Los elementos J14 y J15 pueden conectar y desconectar la corriente directa procedente de la fuente de alimentación:
- J14 y J15 ajustados entre 1-2:

Los conectores 'A', 'B' y 'C' y el conector de tornillo 'SC' están en paralelo. La alimentación se aplica a todos los conectores.

J14 y J15 ajustados entre 2-3:


Los conectores 'B' y 'C' están en paralelo, pero el conector 'A' y el conector de tornillo SC no lo están. No llegará energía a los displays que se conecten a estos puertos.

Si los elementos J14 y J15 se colocan en otra posición, la "placa de conexión de terminales" DT50 NO FUNCIONARÁ y los displays conectados tampoco lo harán.




Protección del display con ferritas

Para evitar la aparición de perturbaciones HF que pudieran causar la destrucción de componentes en los displays, deberá equipar el cable con una ferrita (suministrada por Lennox) cuando lo instale.



COMUNICACIÓN MAESTRO / ESCLAVO



El bus de interconexión de tarjetas (pLan) se conecta al Climatic™50 en el conector J11 de la placa BM50.

No se recomienda el uso de una conexión en estrella. Para obtener un funcionamiento óptimo, conecte un máximo de dos cables por unidad.


La conexión deberá realizarse utilizando el siguiente cable:

- Longitud del cable hasta 300m: AWG22 (0,34 mm²), 2 pares cruzados apantallados.
- Longitud del cable hasta 500m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 pares con blindado general.
- La longitud del cable no debe superar los 500 m.
- Para obtener mayor protección electromagnética, Lennox recomienda utilizar el cable LiYCY-P.


Advertencia:

No conecte a tierra la alimentación de 24Vac de las placas BM50.





COMUNICACIÓN BMS



RS485 MODBUS / LON WORKS FTT 10A

El bus de comunicaciones se conecta en la placa hija de la tarjeta serie del Climatic™50 en el BM50.

No se recomienda el uso de una conexión en estrella. Para obtener un funcionamiento óptimo, conecte un máximo de dos cables por unidad.

Si se trata de un bus RS485, puede conectarse una resistencia de 120Ω 1/4W en la última unidad, entre los terminales + y -.



La conexión deberá realizarse utilizando el siguiente cable:

- Longitud del cable hasta 300m: AWG22 (0,34 mm²), 2 pares cruzados apantallados. Longitud del cable hasta 1000m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 pares con blindado general.
- La longitud del cable no deberá sobrepasar los 1000 m.
- Para obtener mayor protección electromagnética, LENNOX recomienda utilizar el cable LiYCY-P.



LENNOX© propone un software de diseño paramétrico para la gama NEOSYS de enfriadoras y bombas de calor. Si se va a utilizar por primera vez, antes de poner en funcionamiento la unidad el controlador Climatic™50 deberá configurarse con los parámetros correspondientes según la gama, el tamaño y las diversas opciones de la unidad.

Descripción

La configuración de la unidad se realiza mediante los siguientes menús (consulte también el apartado Árbol de menús):

(3811) → Selección de la gama de la unidad

[NAC] NEOSYS, aire/agua (sólo frío)

[NAH] NEOSYS, aire/agua reversible (bomba de calor)

[NSR] Unidad a petición no estándar

(3812) → Selección del tamaño de la unidad

SOFTWARE	NAC	NAH
NA050 STD-Vers. 03.0-Rev 00.0	N A C - 200 - S T D	N A H - 200 - S T D
NA050 STD-Vers. 03.0-Rev 00.0	N A C - 2 3 0 - S T D	N A H - 2 3 0 - S T D
NA050 STD-Vers. 03.0-Rev 00.0	N A C - 2 7 0 - S T D	N A H - 2 7 0 - S T D
NA050 STD-Vers. 03.0-Rev 00.0	N A C - 3 0 0 - S T D	N A H - 3 0 0 - S T D
NA050 STD-Vers. 03.0-Rev 00.0	N A C - 3 4 0 - S T D	
NA050 STD-Vers. 03.0-Rev 00.0	N A C - 3 8 0 - S T D	
NA050 STD-Vers. 03.0-Rev 00.0	N A C - 4 2 0 - S T D	
NA050 STD-Vers. 03.0-Rev 00.0	N A C - 480 - S T D	
NA050 STD-Vers. 03.0-Rev 00.0	N A C - 5 4 0 - S T D	
NA050 STD-Vers. 03.0-Rev 00.0	N A C - 6 0 0 - S T D	
NA050 STD-Vers. 03.0-Rev 00.0	N A C - 6 4 0 - S T D	
NA050 TWN-Vers. 01.0-Rev 00.0	N A C - 680 - T W N	
NA050 TWN-Vers. 01.0-Rev 00.0	N A C - 7 6 0 - T W N	
NA050 TWN-Vers. 01.0-Rev 00.0	N A C - 8 4 0 - T W N	
NA050 TWN-Vers. 01.0-Rev 00.0	N A C - 9 6 0 - T W N	
NA050 TWN-Vers. 01.0-Rev 00.0	NAC-1080-TWN	

(3813) → Unidad con o sin válvula de expansión electrónica

(3821) → Configuración de las bombas del evaporador (Nº, simple o doble)

(3822) → Porcentaje de glicol de la instalación

(3823) → Opción de Free cooling sí o no

(3824) → Opción de recuperación de calor sí o no

(3825) → Opción de corrección del factor de potencia sí o no

(3831), (3832), (3833), (3834) → Configuración paramétrica de las salidas digitales de la placa de extensión BE50 de la 1 a la 4 (3841), (3842), (3843), (3844) → Configuración paramétrica de las entradas digitales de la placa de extensión BE50 de la 1 a la 4 (3851), (3852), (3853), (3854) → Configuración paramétrica de las entradas analógicas de la placa de extensión BE50 de la 1 a la 4

(3861) → Restablecer o no los valores estándar de Lennox (este parámetro no modifica los ajustes (38xx)



AJUSTE DEL RELOJ

Función

El controlador Climatic™50 dispone de una placa de reloj en tiempo real que permite trabajar con fechas y horas (programa semanal, registro de eventos, etc.).

Descripción

Con los menús del (3121) al (3125) podrá ajustar el reloj interno.

El controlador Climatic™50 calcula el día de la semana.

Para los países europeos, el controlador permite cambiar automáticamente del horario de verano al horario de invierno y viceversa. Esta función puede cancelarse desde el menú (3126).

(3121) → Hora

(3122) → Minutos

(3123) → Día del mes

(3124) → Mes

(3125) → Año

(3126) → Activar cambio automático verano / invierno

PROGRAMACIÓN

Función

Controlar el funcionamiento de la unidad según hora y día.

Descripción

El controlador Climatic™50 puede gestionar 4 franjas horarias a lo largo de los 7 días de la semana:

- Franja de desocupación "Night"
- Franja A "Day A"
- Franja B "Day B"
- Franja C "Day C"

La hora de inicio (horas y minutos) de cada una de estas franjas para cada día de la semana puede configurarse utilizando los menús del (3211) al (3214) (pulse la tecla 'PRG' para cambiar de día).

Cada punto de consigna integra la hora y los minutos; así, un valor de 8.3 equivale a las 8.30 a.m.

(3211) → Hora y minutos de la hora de inicio de la franja nocturna (desocupación)

(3212) → Hora y minutos de la hora de inicio del "day A" (Franja A)

(3213) → Hora y minutos de la hora de inicio del "day B" (Franja B)

(3214) → Hora y minutos de la hora de inicio del "day C" (Franja C)

	8	h00 12	2h00 13	h50 20h3	30 22h00
Lunes	Desocupación	F:A	F :B	F:C	Desocupación
Martes					
Miércoles					
Jueves					
Viernes					
Sábado					
Domingo					

PROGRAMACIÓN - AJUSTE DEL RELOJ



Para cada franja horaria se pueden modificar los siguientes puntos de consigna:

PUNTOS DE CONSIGNA POR FRANJA	Código	DISPLAY COMFORT	DISPLAY MANTENIMIENTO
Control de conmutación			
Prioridad refrigeración / calefacción	(3311)	Sí	Sí
Temperatura del agua			
Punto consigna T ^a agua en refrigeración A	(3321)	Sí	Sí
Punto consigna Tª agua en refrigeración B	(3322)	Sí	Sí
Punto consigna T ^a exterior en refrigeración A	(3323)	Sí	Sí
Punto consigna T ^a exterior en refrigeración B	(3324)	Sí	Sí
Punto consigna T ^a agua en calefacción A	(3331)	Sí	Sí
Punto consigna T ^a agua en calefacción B	(3332)	Sí	Sí
Punto consigna T ^a exterior en calefacción A	(3333)	Sí	Sí
Punto consigna T ^a exterior en calefacción B	(3334)	Sí	Sí
Activación de compresores			
Activar compresor en el circuito Nº1	(3411)	Sí	Sí
Activar compresor en el circuito Nº2	(3412)	Sí	Sí
Ventilador de condensación			
Punto consigna modo del ventilador	(3611)	Sí	Sí
Punto consigna valor de bajo nivel sonoro	(3612)	Sí	Sí
Bomba(s) de agua de refrigeración			
Activar bomba(s)	(3711)	Sí	Sí
Programación			
Inicio de franja; todos los días		Sí	Sí
Inicio desoc.	(3211)	Sí	Sí
Inicio Frj A	(3212)	Sí	Sí
Inicio Frj B	(3213)	Sí	Sí
Inicio Frj C	(3214)	Sí	Sí

En el DS50, pulse la tecla**PRG** para cada punto de consigna y podrá modificar los períodos y validar el punto de consigna correcto para la franja correspondiente.

Nota: "Monday" (lunes) se considera el primer día de la semana para la programación del CLIMATIC™50.

Parámetros de fábrica:

"Day A" (Franja A) activado de lunes a sábado de 6h→22h; Modo nocturno (desocupación) para el tiempo restante, incluido domingo.



Tanto en la placa principal del Climatic™50 (BM.50) como en la placa de expansión opcional (BE.50) se pueden personalizar algunas entradas / salidas para el control remoto de la unidad. Así, se pueden personalizar:

- 5 salidas digitales NC o NO configuradas mediante los parámetros (3841), (3842), (3843) y (3845).
- 6 entradas digitales configuradas mediante los parámetros (3851), (3852), (3853) y (3854).
- 4 entradas analógicas (4-20mA o sonda de temperatura NTC de Lennox) configuradas mediante los parámetros (3861), (3862), (3863) y (3864).

Descripción

La conexión del cableado entre la placa BM.50 y la BE.50 se muestra en la siguiente figura:



Las diversas funciones de las entradas / salidas personalizadas se pueden configurar como sigue:

(consulte el apartado "CONEXIONES DE CABLEADO").

SALIDAS DIGITALES NC o NO – CONTACTOS LIBRES DE TENSIÓN

Características eléctricas: máxima potencia conmutable 2000VA, 250Vac.

La correspondencia entre los conectores y los ajustes es la siguiente:

(3831) → Ajuste de la salida digital del conector BE50-J5-NO1 (3832) → Ajuste de la salida digital del conector BE50-J6-NO2

(3833) → Ajuste de la salida digital del conector BE50-J7-NO3

(3834) → Ajuste de la salida digital del conector BE50-J8-NO4

Para cada salida se pueden utilizar los siguientes elementos:

[Not Used.]	Contacto no utilizado
[C.1 Alarm]	Alarma en el circuito N°1
[C.2 Alarm]	Alarma en el circuito N°2

[Fans Al.] Alarma en el ventilador de condensación

[Pump Al.] Alarma en la bomba [Flow AI.] Alarma en el caudal

Unidad en funcionamiento en el modo calor (solo unidades reversibles) [Heat. Mode]

[C.1 100%] Circuito N°1 en funcionamiento a plena carga (compresores) [C.2 100%] Circuito N°2 en funcionamiento a plena carga (compresores) [U. 100%] Unidad en funcionamiento a plena carga (circuitos N° 1 y N° 2)

[U. On] Unidad lista para el arranque

[Z:A] Unidad en funcionamiento en la franja A [Z:B] Unidad en funcionamiento en la franja B Unidad en funcionamiento en la franja C [Z:C]

[Uno] Unidad en funcionamiento en la franja de desocupación

Unidad en funcionamiento en la franja BMS [Bms] Libre para el funcionamiento del BMS [Free]

[Elec.H.] Resistencias eléctricas (hasta 4) (solo unidades reversibles)



<u>Ejemplo</u> BE50-J5.NO1



ENTRADAS DIGITALES - CONTACTOS LIBRES DE TENSIÓN

Características eléctricas: 24Vac o 24Vdc, 50/60Hz.

La correspondencia entre los conectores y los ajustes es la siguiente:

(3841) → Ajuste de la salida digital del conector BM50-J8-ID13

(3842) → Ajuste de la salida digital del conector BM50-J8-ID14

(3843) → Ajuste de la salida digital del conector BE50-J4-ID1

(3844) → Ajuste de la salida digital del conector BE50-J4-ID2

(3845) → Ajuste de la salida digital del conector BE50-J4-ID3

(3846) → Ajuste de la salida digital del conector BE50-J4-ID4

Para cada entrada se pueden utilizar los siguientes elementos:

[Not Used] Entrada no utilizada

[Sw Setpoint] Cambiar al segundo punto de consigna frío / calor

[Sw Cool.] Cambiar la unidad al modo frío Cambiar la unidad al modo calor


[C1 Disable] Desactivar el circuito N°1 (todos los compresores) [C2 Disable] Desactivar el circuito N°2 (todos los compresores), [Circ.1-Cp.1] Desactivar el compresor N°1 del circuito N°1

[Circ.1-Cp.2] Desactivar el compresor N°2 del circuito N°1 [Circ.1-Cp.3] Desactivar el compresor N°3 del circuito N°1 [Circ.2-Cp.1] Desactivar el compresor N°1 del circuito N°1 [Circ.2-Cp.2] Desactivar el compresor N°2 del circuito N°2 [Circ.2-Cp.3] Desactivar el compresor N°3 del circuito N°2 [Circ.2-Cp.3] Desactivar el compresor N°3 del circuito N°2 [Circ.2-Cp.3] Unidad en funcionamiento en la Franja A Unidad en funcionamiento en la Franja B

[Z:C] Unidad en funcionamiento en la Franja C
[Uno] Unidad en funcionamiento en la franja de desocupación

[Bms] Unidad en funcionamiento en la franja BMS [Free] Libre para información del sistema BMS

[Elec.H.] Fallo de las resistencias eléctricas (solo unidades reversibles)



ENTRADAS ANALÓGICAS

Características eléctricas: las entradas analógicas del mismo conector J9 (B1 y B2) deben utilizar el mismo tipo de señal (4/20mA o NTC). Del mismo modo, las entradas analógicas del mismo conector J10 (B3 y B4) deben utilizar el mismo tipo de señal (4/20mA o NTC).

La correspondencia entre los conectores y los ajustes es la siguiente:

(3851) → Ajuste de la entrada analógica del conector BE50-J9-B1

(3852) → Ajuste de la entrada analógica del conector BE50-J9-B2

(3853) → Ajuste de la entrada analógica del conector BE50-J10-B3

(3854) → Ajuste de la entrada analógica del conector BE50-J10-B4


Para cada entrada se pueden utilizar los siguientes elementos:

[Not Used] No utilizado

[S.P Water] Punto de consigna de agua señal 4-20mA

[S.P Offset] Compensación del punto de consigna de agua señal 4-20mA


[Free NTC] Conexión de la sonda de temperatura natural






Punto de consigna de agua frío / calor - señal 4-20mA:

La señal de 4-20mA que se envía a la unidad se convierte linealmente utilizando los 2 puntos de consigna de temperatura del agua. Para obtener mayor precisión, se pueden personalizar 2 rangos de puntos de consigna de agua según esté en funcionamiento el modo frío o el modo calor.



Compensación del punto de consigna de agua - señal 4-20mA:

La señal de 4-20mA que se envía a la unidad se convierte linealmente utilizando un punto de consigna de temperatura con un rango entre -5K y +5K.



Conexión de la sonda de temperatura natural

Sensor NTC de Lennox: El valor medido se mostrará en las siguientes direcciones: (2171), (2172), (2173) o (2174).



La placa principal del controlador Climatic™50 (BM.50) dispone de contactos libres de tensión para controlar la unidad. Estos contactos se conectan directamente a los terminales (color naranja), identificados como sigue:


- [824 825]: Alimentación 24V relé externo (Opción).
- [826 827]: Alimentación 24V con unidad CONECTADA (Opción).
- [804 805]: Restablecimiento remoto de las alarmas (NC = Activar restablecimiento).
- [808 809]: Interruptor de flujo evaporador de agua externo.
- [890 891]: Marcha/Paro remoto de la unidad.
- [870 871 872]: Relé de alarmas (NC = Alarma DESCONECTADA).

Conexión

La siguiente figura describe el modo de conectar los contactos libres de tensión del Climatic™50. Para los contactos [824 - 825] y [826 - 827], consulte el esquema eléctrico.

NOTA:

En el caso de las unidades DOBLES (NAC 680, 760, 840, 960, 1080), es necesario utilizar un contacto doble para controlar las 2 partes de la unidad.





Puede que sea necesario cambiar la dirección de la tarjeta BM50 en la red pLan – sobre todo en el caso de una instalación maestro/esclavo. Siga para ello el procedimiento que se describe a continuación:

Descripción

Establecer 0 como dirección del display DS/DC50:

Sds.1



Acceda al modo de configuración pulsando los botones ↑ ↓ durante, al menos, 5 segundos hasta que aparezca la pantalla Sds.1:

Pulse el botón ← para situar el cursor en la línea 'Setting'.

Con el botón ↑ o ↓, establezca 00 como dirección del display (en lugar del valor estándar 32) y confirme el ajuste con el botón ←.

Sds.2



Aparecerá la pantalla Sds.2.

Cambiar la dirección del BM50

Sds.3



Desconecte la alimentación de la tarjeta BM50 y vuelva a conectarla transcurridos 5 segundos. Cuando aparezca la pantalla Sds.3, pulse los botones 'Alarm' y 1 durante 5 segundos.

Sds.4



Aparecerá la pantalla Sds.4.

Pulse el botón ← para situar el cursor en la línea 'pLan address'. Con el botón ↑ o ↓ defina la dirección pLan que desee (de 1 a 12) y confirme con el botón ←



Asegurar que haya una buena conexión entre el BM50 y sus displays.

Descripción

Para cada tarjeta Climatic™50 deberá realizarse el siguiente ajuste mediante el DS50.

Desconecte el bus pLan de los conectores J10 y J11 y conecte el DS50 directamente en el conector J10 del BM50.

Sds.1

Display address

Prof

Setting......32

I/O board address:81

Sds.5



Sds.6 (para DC50)



Acceda al modo de configuración pulsando los botones \uparrow \downarrow durante, al menos, 5 segundos hasta que aparezca la pantalla Sds.1.

Pulse el botón ← para situar el cursor en la línea 'Setting'.

Pulse el botón ← de nuevo para situar el cursor en la línea 'I/O board address'.

Con el botón \uparrow o \downarrow sustituya '- - ' por la dirección del BM50 conectado y confirme con el botón \hookleftarrow .

Aparecerá la pantalla Sds.5.

Pulse el botón ←.

Aparecerá la pantalla Sds.6.

El campo "P:XX " muestra la dirección pLan seleccionada. En este ejemplo se ha seleccionado el valor "01".

Los campos de la columna "Adr" representan las direcciones de los displays de los terminales relacionados con este BM50, mientras que la columna "Priv/Shared" indica el estado del terminal seleccionado.

Pr: Privado

Sh: Compartido

Sp: Impresora compartida (N/A)

Desplace el cursor de un campo a otro con el botón ←.

Seleccione el valor que desee con el botón \uparrow o \downarrow .

Para abandonar el procedimiento de configuración y guardar los datos, seleccione el campo "OK?No", escoja "Yes" con los botones \uparrow o \downarrow y confirme pulsando \hookleftarrow .

Trm1 está reservado para asignar el DC50 al BM50.

Su valor varía dependiendo de la dirección pLan del BM50.

(Véase tabla a la derecha).

Su estado siempre es 'Pr'.

Trm3 está reservado para asignar el DS50 al BM50.

Su valor siempre es 32.

Su estado siempre es 'Sh'.

Dirección pLan del BM50	Trm1 DC50
1	17 pr
2	18 pr
3	19 pr
4	20 pr

Si el terminal permanece inactivo (no se pulsa ningún botón) durante 30 segundos, el procedimiento de configuración se interrumpe de forma automática.







Este display diseñado para usuarios sin conocimientos técnicos se conecta de forma remota. Da acceso a los datos generales de funcionamiento de la unidad, pero no permite acceder a datos de funcionamiento más detallados.

Puede utilizarse para ajustar o modificar la programación de las diversas franjas horarias y el punto de consigna de temperatura de cada franja.

También permite anular la programación durante 3 horas y forzar el modo de desocupación, o cualquiera de las franjas horarias hasta un máximo de 7 días. Muestra un reloj en tiempo real y las diferentes señales de fallo.

Botones





Brillo/Contraste

El display muestra un contraste predeterminado, pero puede ajustarse de forma manual. Para ajustar el contraste manualmente, pulse los botones 'Prg' y 'Clock' simultáneamente y después pulse los botones ↑ o ↓ para aumentar o disminuir el contraste.

Configuración de la dirección del terminal



Deberá comprobarse la dirección del terminal DC50 después de conectar la tarjeta.

Pulse el botón 'Enter'para situar el cursor en la línea 'Setting'.

Con el botón \uparrow o \downarrow establezca la dirección del display. Consulte la tabla que aparece a continuación si se trata del DC50 y confirme con el botón \leftarrow !.

Dirección pLan con el BM50 conectado	Dirección del DC50
1	17 (display local)
<u>'</u>	21 (display remoto)
2	18 (display local)
	22 (display remoto)
3	19 (display local)
3	23 (display remoto)
1	20 (display local)
4	24 (display remoto)

DISPLAY DC50 COMFORT



Sdc.2



Aparecerá la pantalla Sdc.2.

Si transcurridos 5 segundos el display no es correcto:

Vuelva al modo de configuración pulsando botones ← simultáneamente durante, al menos, 5 segundos hasta que aparezca la pantalla Sdc.1.

Pulse el botón ← para situar el cursor en la línea 'Setting'.

Pulse el botón ← de nuevo para situar el cursor en la línea línea línea línea línea el cursor en la línea línea el cursor en la línea el cursor el cu address'.

Con el botón ↑ o ↓ sustituya '- - ' por la dirección del BM50 conectado y confirme con el botón ←.

A continuación, repita el procedimiento de "Asignación de displays al BM50".

Pantalla principal

Sdc.3



En la primera línea, como display doble: Temperatura de salida

En la segunda línea:

Temperatura exterior

Franja horaria actual (Z:A, Z:B, Z:C, Uno)

Modo de funcionamiento (Hot, Dead o Cold)

Anulación durante 3 horas

Esta función se puede utilizar para anular la temperatura de salida que se requiera durante 3 horas.

Sdc.3



Si está activada una anulación, la franja horaria y el símbolo 'Ove' se mostrarán de forma alterna.

Con el botón 'Esc' podrá cancelar el modo de anulación.

Desde la pantalla principal, pulse el botón ↑ o ↓.

Sdc.4



La pantalla Sdc.4 se utiliza para modificar los valores de anulación.

La segunda línea muestra la franja horaria actual. Esta franja permanecerá fija durante 3 horas.

Pulse ← para situar el cursor en la línea 'Water SP'.

Con el botón ↑ o ↓ ajuste la temperatura que desee y confirme con el botón 'Enter'.

Pulse ← para situar el cursor en la línea 'Mode SP'.

Con el botón \uparrow o \downarrow seleccione el modo que desee y confirme con el botón \leftarrow . El DC50 volverá a la pantalla principal.

Pulse el botón 'Esc' una vez si desea cancelar los cambios y volver a la pantalla principal.

Anulación durante 1 semana

Esta función anula los periodos de funcionamiento durante un máximo de 7 días.

Sdc.5



Desde la pantalla Sdc.3, pulse el botón ← dos veces para situar el cursor en la línea 'Override a period'.

Con el botón ↑ o ↓ ajuste el periodo que desee y confirme con el botón ←. Aparecerá la pantalla Sdc.5.

Con el botón ↑ o ↓ establezca los días de la semana para el período que desee y confirme con el botón ←.

En este ejemplo, la unidad permanecerá en el periodo de desocupación el martes si se confirma antes de la medianoche del jueves.



El sistema le devolverá a la pantalla principal transcurridos 15 segundos de inactividad.

Menú del reloj

Estas pantallas se utilizan para ver y modificar la hora y la fecha del BM50.

Sdc.6



Desde la pantalla principal, pulse el botón 'clock'. La pantalla Sdc.6 mostrará la hora y la fecha.

Para cambiar la hora o la fecha:

Pulse ← para situar el cursor sobre la hora.

Ajuste la hora con el botón \uparrow o \downarrow y confirme con el botón \hookleftarrow Sitúe el cursor sobre 'minutes'.

Ajuste los minutos con el botón ↑ o ↓ y confirme con el botón ← Sitúe el cursor sobre 'month'.

Ajuste el mes con el botón \uparrow o \downarrow y confirme con el botón \hookleftarrow Sitúe el cursor sobre 'year'.

Ajuste el año con el botón \uparrow o \downarrow y confirme con el botón \hookleftarrow Sitúe el cursor sobre 'hours'.

Pulse 'Esc' para volver a la pantalla principal.

El sistema le devolverá a la pantalla principal transcurridos 15 segundos de inactividad.

Menú de programación

Estas pantallas se utilizan para ver y modificar los puntos de consigna del BM50 para cada franja horaria.

Sdc.7



Desde la pantalla principal, pulse el botón "Prg". La pantalla Sdc.7 mostrará el menú.

Con el botón ↑ o ↓ seleccione "Setting" y confirme con el botón ←. Pulse 'Esc' para volver a la pantalla principal.

Sdc.8



La siguiente pantalla muestra el estado de la unidad para cada franja pulsando el botón "Clk".

Sdc.9.a



Desde la pantalla Sdc.8, pulse el botón 'Prg'.

La pantalla Sdc.9.a muestra el modo de conmutación.

Sitúe el cursor en "Mode"

Con el botón \uparrow o \downarrow seleccione el modo que desee para la franja A y confirme con el botón $\stackrel{\longleftarrow}{\leftarrow}$.

Con el botón ↑ o ↓ ajuste la temperatura exterior de invierno para la franja A y confirme con el botón ←

Con el botón \uparrow o \downarrow ajuste la temperatura exterior de verano para la franja A y confirme con el botón \leftarrow !


Pulse el botón 'Clk' para cambiar la franja horaria.

Repita el procedimiento para cada franja horaria (Z:A, Z:B, Z:C, Uno).

calculado

DISPLAY DC50 COMFORT





DISPLAY DC50 COMFORT



Sdc.9.b



Sdc.9.c



Desde la pantalla Sdc.9.a, pulse el botón 'Prg'.

La pantalla Sdc.9.b muestra los puntos de consigna del agua.

Con el botón ↑ o ↓ ajuste la temperatura que desee para la franja A y confirme con el botón ←

Pulse el botón 'Clk' para cambiar la franja horaria.

Repita el procedimiento para cada franja horaria (Z:A, Z:B, Z:C, Uno).

Desde la pantalla Sdc.9.b, pulse el botón 'Prg'.

La pantalla Sdc.9.b mostrará los parámetros de las franjas.

Sitúe el cursor en la franja A.

Con el botón ↑ o ↓ ajuste la hora de inicio de la franja A y confirme con el botón ←. Sitúe el cursor en la franja B.

Con el botón ↑ o ↓ ajuste la hora de inicio de la franja B y confirme con el botón ←. Sitúe el cursor en la franja C.

Con el botón ↑ o ↓ ajuste la hora de inicio de la franja C y confirme con el botón ←. Sitúe el cursor en la franja Uno.

Con el botón ↑ o ↓ ajuste la hora de inicio de la franja de desocupación y confirme con el botón ←!

Sitúe el cursor en la franja A.

Pulse 'Esc' para volver a la pantalla principal.

Seleccione el día de la semana pulsando repetidamente el botón 'Clock'.

El sistema le devolverá a la pantalla principal transcurridos 15 segundos de inactividad.

Alarma grave

Sdc.10



Si se activa un fallo de la unidad, se mostrará la pantalla Sdc.10.

Se iluminará el botón 'Prg'.

Se desactivarán todos los botones.

Para poder recuperar el control del DC50 deberá solucionar el fallo de la unidad. Para ver el historial de alarmas de la unidad, pulse el botón ←

Sdc.11



El historial guarda las 32 últimas alarmas que se hayan disparado en la unidad. Cada alarma se memoriza en la fecha y hora en que ocurre el fallo.

Las alarmas activas se identifican con el símbolo '*'.

Las alarmas reconocidas se identifican con el símbolo '='.

Cada alarma se identifica con un código de 3 dígitos (consulte el apartado CÓDIGOS DE ERROR).

Sdc.12



Pulse el botón 'Alarm' para borrar todas las alarmas, si procede.

El número de alarmas activas vuelve a ponerse a 0, no se muestra ninguna alarma activa en el menú y el botón 'Alarm' ya no aparece iluminado.

Para resaltar el título del código de error, sitúe el cursor en la línea que desee con los botones \uparrow o \downarrow y después confirme con el botón 'Enter'.

Utilice el botón 'Esc' para volver a los niveles anteriores.



Marcha/Paro

Sdc.13



Desde la pantalla principal, pulse el botón ←. Aparecerá la pantalla Sdc.13.

Sdc.14



Para parar la unidad:

Con el botón ↑ o ↓ establezca 'Yes' como valor y confirme con el botón ←. La unidad se detendrá y aparecerá la pantalla Sdc.14.

ADVERTENCIA: al apagar la unidad se desactivan todos los dispositivos de seguridad.

Pulse 'Esc' para volver a la pantalla principal.





Si se para la unidad, aparecerá la pantalla Sdc.15.

Para arrancar la unidad pulse el botón ←.

La unidad se pondrá en funcionamiento y aparecerá la pantalla principal.



Navegación por las pantallas

Menú principal (0000)

S.5



Los cuatro dígitos que aparecen entre paréntesis indican el número del menú correspondiente. Los dos dígitos que aparecen junto al paréntesis indican el número pLan de la

Los dos dígitos que aparecen junto al paréntesis indican el número pLan de la tarjeta seleccionada.

El display de la derecha indica el período de funcionamiento y las condiciones en ese momento.

S.6



Desplazamiento por los menús

Pulse el botón ↑ o ↓ para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo. El elemento seleccionado aparece con letras MAYÚSCULAS precedidas por el símbolo '→'. Una vez ahí podrá seleccionarlo pulsando el botón ←. El símbolo '+' o '++' que aparece junto al número de la primera o tercera línea

Las pantallas de ejemplo de S.5 a S.9 muestran cómo varía el árbol de

← Data (2000)

← General (2100)

← Temperature (2110)

indica la existencia de una o más líneas adicionales.

(2111) Temperatura exterior 16,0°C

(2112) Temperatura entrada 12,0°C

(2113) Temperatura salida 7,0°C

Menú de datos (2000)

S.7



S.8



S.9



Pulse "Esc" en cualquier momento para volver al nivel anterior de árbol de menús. En el ejemplo que se muestra arriba, deberá pulsarse "Esc" 3 veces para volver al menú principal (0000).



Menú	Epígrafe	Menú	Epígrafe	Menú	Epígrafe	Menú	Epígrafe	UNIDAD	MÍN.	MÁX.	FÁBRICA
1000	ALARM										
2000	DATA	2100	GENERAL	2110	TEMPERATURE	2111	OUTSIDE	°C			
						2112	INLET	°C			
						2113	SALIDA	°C			
						2114	OFFSET	°C			
						2115	AGUA COND.	°C			
						2116	CUADRO ELÉC.	°C			
				2120	CIRCUIT 1	2121	T°SUPERHEAT	°C			
						2122	T°COND	°C			
						2123	T°SATU	°C			
						2124	T°SUCT	°C			
						2125	P.COND	Bar			
						2126	P.SATU	Bar			
						2127	T°DISCH.11	°C			
				0.400	OIDOLUT 0	2128	T°DISCH.12	°C			
				2130	CIRCUIT 2	2131	T°SUPERHEAT	°C			
						2132	T°COND	°C			
						2133 2134	T°SATU T°SUCT	°C			
						2134		Bar			
						2136	P.SATU	Bar			
						2137	T°DISCH.21	°C			
						2138	T°DISCH.22	°C			
				2140	OTHER	2141	SW ON/OFF	OFF/ON			
				2140	OTTLER	2142	SW FLOW	OFF/ON			
						2143	SW RESET	OFF/ON			
						2144		OFF/ON			
				2150	OUT CUSTOM	2151	BE50.1	OFF/ON			
				2.00	001 00010	2152	BE50.2	OFF/ON			
						2153	BE50.3	OFF/ON			
						2154	BE50.4	OFF/ON			
				2160	IN CUSTOM	2161	BM50.1	OFF/ON			
						2162	BM50.2	OFF/ON			
						2163	BE50.1	OFF/ON			
						2164	BE50.2	OFF/ON			
						2165	BE50.3	OFF/ON			
						2166	BE50.4	OFF/ON			
				2170	IN % CUSTOM	2171	BE50.1	°C / mA			
						2172	BE50.2	'°C / mA			
						2173	BE50.3	'°C / mA			
						2174	BE50.4	'°C / mA			
		2200	CONTROL	2210	COOL WATER	2211	RSP COOL	°C			
						2212	CAPA.COOL	%			
						2213		°C			
						2214	SW 2° SP	OFF/ON			
				2220	HEAT WATER	2221		°C			
						2222		%			
						2223		°C			
						2224		OFF/ON			
		2300	COMPRESSOR	2310	CIRC.1.COMP.1	2311		List			
						2312		List			
						2313		OFF/ON			
						2314		OFF/ON			
						2315		OFF/ON			
						2316		OFF/ON			
						2317		OFF/ON			
				2222	CIDO 4 COMP C	2318		Hour			
				2320	CIRC.1.COMP.2	2321	CONFIG.	List		<u> </u>	

ÁRBOL DE MENÚS DS50



Menú	Epígrafe	Menú	Epígrafe	Menú	Epígrafe	Menú	Epígrafe	UNIDAD	MÍN.	MÁX.	FÁBRICA
						2322	STATUS	List			
						2323	SW STATE	OFF/ON			
						2324	SW RELAY	OFF/ON			
						2325	SW HP	OFF/ON			
						2326	SW LP	OFF/ON			
						2327	VALVE	OFF/ON			
						2328	RUN TIME	Hour			
				2330	CIRC.1.COMP.3	2331	CONFIG.	List			
						2332	STATUS	List			
						2333	SW STATE	OFF/ON			
						2334	SW RELAY	OFF/ON			
						2335	SW HP	OFF/ON			
						2336	SW LP	OFF/ON			
						2337	VALVE	OFF/ON			
						2338	RUN TIME	Hour			
				2340	CIRC.2.COMP.1	2341	CONFIG.	List			
						2342	STATUS	List			
						2343	SW STATE	OFF/ON			
						2344	SW RELAY	OFF/ON			
						2345	SW HP	OFF/ON			
						2346	SW LP	OFF/ON			
						2347	VALVE	OFF/ON			
						2348	RUN TIME	Hour			
				2350	CIRC.2.COMP.2	2351	CONFIG.	List			
						2352	STATUS	List			
						2353	SW STATE	OFF/ON			
						2354	SW RELAY	OFF/ON			
						2355	SW HP	OFF/ON			
						2356	SW LP	OFF/ON			
						2357	VALVE	OFF/ON			
						2358	RUN TIME	Hour			
				2360	CIRC.2.COMP.3	2361	CONFIG.	List			
						2362	STATUS	List			
						2363	SW STATE	OFF/ON			
						2364	SW RELAY	OFF/ON			
							SW HP	OFF/ON			
						2366	SW LP	OFF/ON			
						2367	VALVE	OFF/ON			
							RUN TIME	Hour			
		2400	EEV	2410	CIRCUIT 1	2411	CONFIG.	List			
			 -				STATUS	OFF/ON			
							POSITION				
				2420	CIRCUIT 2	2421		List			
				0	5 E		STATUS	OFF/ON			
							POSITION				
		2500	FAN	2510	CIRCUIT 1		CONFIG.	List			
				20.0	0		STATUS	List			
							SW STATE	OFF/ON			
							MODE	List			
							VALUE	°C			
							MAXIMUM	%			
		1					CAPACITY	%	1		

ÁRBOL DE MENÚS DS50



Menú	Epígrafe	Menú	Epígrafe	Menú	Epígrafe	Menú	Epígrafe	UNIDAD	MÍN.	MÁX.	FÁBRICA
				2520	CIRCUIT 2	2521	CONFIG.	List			
						2522	STATUS	List			
						2523	SW STATE	OFF/ON			
						2524	MODE	List			
						2525	VALUE	°C			
						2526	MAXIMUM	%			
						2527	CAPACITY	%			
		2600	OPTION	2610	COOL	2611	CONFIG.	List			
					PUMP	2612	STATUS 1	List			
						2613	STATUS 2	List			
						2614	SW STATE	OFF/ON			
						2615	SW RELAY 1	OFF/ON			
						2616	SW RELAY 2	OFF/ON			
						2617	RUN TIME 1	Н			
						2618	RUN TIME 2	Н			



ModBus, Trend, BACnet y Carel

DATOS LÓGICOS

@ (hexa)	@ (deci)	R/W	Unidad	Descripción	DS50	UNIDAD
01H	1	R/W	0/1	[On/Off] Marcha/Paro general de la unidad [Off] Unidad APAGADA - [On] Unidad ENCENDIDA	3111	STD
02H	2	R/W	0/1	[Reset] Descarga las medidas de seguridad de la unidad	3113	STD
03H	3	R/W	0/1	[BMS] Apagado/Encendido de la unidad mediante BMS [Off] Unidad APAGADA - [On] Unidad ENCENDIDA	3112 BMS	STD
04H	4	R/W	0/1	no utilizado		STD
05H	5	R/W	0/1	[BMS] Activación del modo de desocupación: [Off] Modo de ocupación - [On] Modo de desocupación	3925 Unoc	STD
06H	6	R	0/1	no utilizado		STD
07H	7	R	0/1	no utilizado		STD
08H	8	R	0/1	no utilizado		STD
09H	9	R	0/1	no utilizado		STD
0AH	10	R	0/1	no utilizado		STD
0BH	11	R	0/1	no utilizado		STD
0CH	12	R	0/1	no utilizado		STD
0DH	13	R	0/1	no utilizado		STD
0EH	14	R	0/1	no utilizado		STD
0FH	15	R	0/1	no utilizado		STD
10H	16	R/W	0/1	[Clock] Lectura / Actualización de la placa del reloj interno del BM50 [OFF] Lectura de la hora y minutos - [ON] Escritura de la hora y minutos		STD
11H	17	R	0/1	no utilizado		STD
12H	18	R/W	0/1	[Dry contact] Salida digital, libre 1, BE50-J5-NO1	2151	STD
13H	19	R/W	0/1	[Dry contact] Salida digital, libre 2, BE50-J6-NO2	2152	STD
14H	20	R/W	0/1	[Dry contact] Salida digital, libre 3, BE50-J7-NO3	2153	STD
15H	21	R/W	0/1	[Dry contact] Salida digital, libre 4, BE50-J8-NO4	2154	STD
16H	22	R	0/1	no utilizado		STD
17H	23	R	0/1	no utilizado		STD
18H	24	R	0/1	no utilizado		STD
19H	25	R	0/1	no utilizado		STD
1AH	26	R	0/1	no utilizado		STD
1BH	27	R	0/1	no utilizado		STD
1CH	28	R	0/1	no utilizado		STD
1DH	29	R	0/1	no utilizado		STD
1EH	30	R	0/1	no utilizado		STD
1FH	31	R	0/1	no utilizado		STD
20H	32	R	0/1	no utilizado		STD
21H	33	R	0/1	[Alarm] Alarma general		STD
22H	34	R	0/1	[On/Off] Bomba, 1	2615	STD
23H	35	R	0/1	[On/Off] Bomba, 2	2616	STD
24H	36	R	0/1	[On/Off] Compresor 1, Circuito 1	2316	STD
25H	37	R	0/1	[On/Off] Compresor 2, Circuito 1	2326	STD



26H	38	R	0/1	[On/Off] Compresor 3, Circuito 1	2336	STD
27H	39	R	0/1	[On/Off] Compresor, Bomba calor, Circuito 1	2317	STD
28H	40	R	0/1	[On/Off] Compresor 1, Circuito 2	2346	STD
29H	41	R	0/1	[On/Off] Compresor 2, Circuito 2	2356	STD
2AH	42	R	0/1	[On/Off] Compresor 3, Circuito 2	2366	STD
2BH	43	R	0/1	[On/Off] Compresor, Bomba calor, Circuito 2	2347	STD
2CH	44	R	0/1	no utilizado		STD
2DH	45	R	0/1	no utilizado		STD
2EH	46	R	0/1	no utilizado		STD
2FH	47	R	0/1	no utilizado		STD
30H	48	R	0/1	no utilizado		STD
31H	49	R	0/1	[Dry contact] Entrada digital, libre 1, BM50-J8-ID13	2161	STD
32H	50	R	0/1	[Dry contact] Entrada digital, libre 2, BM50-J8-ID14	2162	STD
33H	51	R	0/1	[Dry contact] Entrada digital, libre 1, BE50-J4-ID1	2163	STD
34H	52	R	0/1	[Dry contact] Entrada digital, libre 2, BE50-J4-ID2	2164	STD
35H	53	R	0/1	[Dry contact] Entrada digital, libre 3, BE50-J4-ID3	2165	STD
36H	54	R	0/1	[Dry contact] Entrada digital, libre 4, BE50-J4-ID4	2166	STD
37H	55	R	0/1			STD
38H	56	R	0/1			STD
39H	57	R	0/1			STD
3AH	58	R	0/1			STD
3BH	59	R	0/1			STD
3CH	60	R	0/1			STD
3DH	61	R	0/1			STD
3EH	62	R	0/1	[Water] Funcionamiento en modo frío		STD
3FH	63	R	0/1	no utilizado		STD
40H	64	R	0/1	[Water] Funcionamiento en modo calor		STD
41H	65	R/W	0/1	[On/Off] Marcha/Paro general de la unidad [Off] Unidad APAGADA - [On] Unidad ENCENDIDA	3111	TWN
42H	66	R/W	0/1	[Reset] Descarga las medidas de seguridad de la unidad	3113	TWN
43H	67	R/W	0/1	[BMS] Apagado/Encendido de la unidad mediante BMS [Off] Unidad APAGADA - [On] Unidad ENCENDIDA	3112 BMS	TWN
44H	68	R/W	0/1	no utilizado		TWN
45H	69	R/W	0/1	[BMS] Activación del modo de desocupación: [Off] Modo de ocupación - [On] Modo de desocupación	3925 Unoc	TWN
46H	70	R	0/1	no utilizado		TWN
47H	71	R	0/1	no utilizado		TWN
48H	72	R	0/1	no utilizado		TWN
49H	73	R	0/1	no utilizado		TWN
4AH	74	R	0/1	no utilizado		TWN
4BH	75	R	0/1	no utilizado		TWN
4CH	76	R	0/1	no utilizado		TWN
4DH	77	R	0/1	no utilizado		TWN
4EH	78	R	0/1	no utilizado		TWN
4FH	79	R	0/1	no utilizado		TWN



SOH SO	TWN
50H 80 hora y minutos 51H 81 R 0/1 no utilizado 52H 82 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 1, BE50-J5-NO1 2151 53H 83 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 2, BE50-J6-NO2 2152 54H 84 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 3, BE50-J7-NO3 2153 55H 85 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 4, BE50-J8-NO4 2154 56H 86 R 0/1 no utilizado 57H 87 R 0/1 no utilizado 58H 88 R 0/1 no utilizado 59H 89 R 0/1 no utilizado 5AH 90 R 0/1 no utilizado 5BH 91 R 0/1 no utilizado 5CH 92 R 0/1 no utilizado 5DH 93 R 0/1 no utilizado	
52H 82 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 1, BE50-J5-NO1 2151 53H 83 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 2, BE50-J6-NO2 2152 54H 84 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 3, BE50-J7-NO3 2153 55H 85 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 4, BE50-J8-NO4 2154 56H 86 R 0/1 no utilizado 2154 57H 87 R 0/1 no utilizado 2154 58H 88 R 0/1 no utilizado 2154 59H 89 R 0/1 no utilizado 2154 59H 89 R 0/1 no utilizado 2154 59H 90 R 0/1 no utilizado 2154 5BH 91 R 0/1 no utilizado 2154 5CH 92 R 0/1 no utilizado 2154 5CH 94 <t< th=""><th></th></t<>	
53H 83 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 2, BE50-J6-NO2 2152 54H 84 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 3, BE50-J7-NO3 2153 55H 85 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 4, BE50-J8-NO4 2154 56H 86 R 0/1 no utilizado 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	
54H 84 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 3, BE50-J7-NO3 2153 55H 85 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 4, BE50-J8-NO4 2154 56H 86 R 0/1 no utilizado	TWN
55H 85 R/W 0/1 [Dry contact] Salida digital, libre 4, BE50-J8-NO4 2154 56H 86 R 0/1 no utilizado 57H 87 R 0/1 no utilizado 58H 88 R 0/1 no utilizado 59H 89 R 0/1 no utilizado 5AH 90 R 0/1 no utilizado 5BH 91 R 0/1 no utilizado 5CH 92 R 0/1 no utilizado 5DH 93 R 0/1 no utilizado 5EH 94 R 0/1 no utilizado 5FH 95 R 0/1 no utilizado	TWN
56H 86 R 0/1 no utilizado 57H 87 R 0/1 no utilizado 58H 88 R 0/1 no utilizado 59H 89 R 0/1 no utilizado 5AH 90 R 0/1 no utilizado 5BH 91 R 0/1 no utilizado 5CH 92 R 0/1 no utilizado 5DH 93 R 0/1 no utilizado 5EH 94 R 0/1 no utilizado 5FH 95 R 0/1 no utilizado	TWN
57H 87 R 0/1 no utilizado 58H 88 R 0/1 no utilizado 59H 89 R 0/1 no utilizado 5AH 90 R 0/1 no utilizado 5BH 91 R 0/1 no utilizado 5CH 92 R 0/1 no utilizado 5DH 93 R 0/1 no utilizado 5EH 94 R 0/1 no utilizado 5FH 95 R 0/1 no utilizado	TWN
58H 88 R 0/1 no utilizado 59H 89 R 0/1 no utilizado 5AH 90 R 0/1 no utilizado 5BH 91 R 0/1 no utilizado 5CH 92 R 0/1 no utilizado 5DH 93 R 0/1 no utilizado 5EH 94 R 0/1 no utilizado 5FH 95 R 0/1 no utilizado	TWN
59H 89 R 0/1 no utilizado 5AH 90 R 0/1 no utilizado 5BH 91 R 0/1 no utilizado 5CH 92 R 0/1 no utilizado 5DH 93 R 0/1 no utilizado 5EH 94 R 0/1 no utilizado 5FH 95 R 0/1 no utilizado	TWN
5AH 90 R 0/1 no utilizado 5BH 91 R 0/1 no utilizado 5CH 92 R 0/1 no utilizado 5DH 93 R 0/1 no utilizado 5EH 94 R 0/1 no utilizado 5FH 95 R 0/1 no utilizado	TWN
5BH 91 R 0/1 no utilizado 5CH 92 R 0/1 no utilizado 5DH 93 R 0/1 no utilizado 5EH 94 R 0/1 no utilizado 5FH 95 R 0/1 no utilizado	TWN
5DH 92 R 0/1 no utilizado 5DH 93 R 0/1 no utilizado 5EH 94 R 0/1 no utilizado 5FH 95 R 0/1 no utilizado	TWN
5DH 93 R 0/1 no utilizado 5EH 94 R 0/1 no utilizado 5FH 95 R 0/1 no utilizado	TWN
5EH 94 R 0/1 no utilizado 5FH 95 R 0/1 no utilizado	TWN
5FH 95 R 0/1 no utilizado	TWN
	TWN
60H 96 R 0/1 no utilizado	TWN
	TWN
61H 97 R 0/1 [Alarm] Alarma general	TWN
62H 98 R 0/1 [On/Off] Bomba, 1 2615	TWN
63H 99 R 0/1 [On/Off] Bomba, 2 2616	TWN
64H 100 R 0/1 [On/Off] Compresor 1, Circuito 1 2316	TWN
65H 101 R 0/1 [On/Off] Compresor 2, Circuito 1 2326	TWN
66H 102 R 0/1 [On/Off] Compresor 3, Circuito 1 2336	TWN
67H 103 R 0/1 [On/Off] Compresor, Bomba calor, Circuito 1 2317	TWN
68H 104 R 0/1 [On/Off] Compresor 1, Circuito 2 2346	TWN
69H 105 R 0/1 [On/Off] Compresor 2, Circuito 2 2356	TWN
6AH 106 R 0/1 [On/Off] Compresor 3, Circuito 2 2366	TWN
6BH 107 R 0/1 [On/Off] Compresor, Bomba calor, Circuito 2 2347	TWN
6CH 108 R 0/1 no utilizado	TWN
6DH 109 R 0/1 no utilizado	TWN
6EH 110 R 0/1 no utilizado	TWN
6FH 111 R 0/1 no utilizado	TWN
70H 112 R 0/1 no utilizado	TWN
71H 113 R 0/1 [Dry contact] Entrada digital, libre 1, BM50-J8-ID13 2161	TWN
72H 114 R 0/1 [Dry contact] Entrada digital, libre 2, BM50-J8-ID14 2162	TWN
73H 115 R 0/1 [Dry contact] Entrada digital, libre 1, BE50-J4-ID1 2163	TWN
74H 116 R 0/1 [Dry contact] Entrada digital, libre 2, BE50-J4-ID2 2164	TWN
75H 117 R 0/1 [Dry contact] Entrada digital, libre 3, BE50-J4-ID3 2165	TWN
76H 118 R 0/1 [Dry contact] Entrada digital, libre 4, BE50-J4-ID4 2166	
77H 119 R 0/1	TWN
78H 120 R 0/1	TWN



79H	121	R	0/1		TWN
7AH	122	R	0/1		TWN
7BH	123	R	0/1		TWN
7CH	124	R	0/1		TWN
7DH	125	R	0/1		TWN
7EH	126	R	0/1	[Water] Funcionamiento en modo frío	TWN
7FH	127	R	0/1	no utilizado	TWN
80H	128	R	0/1	[Water] Funcionamiento en modo calor	TWN

DATOS ANALÓGICOS

@ (hexa)	@ (deci)	R/W	Unidad	Descripción	DS50	UNI DAD
01H	1	R/W	1 = 1 s	[BMS] Activación del control mediante ordenador o automático. El modo BMS se activa si este valor es distinto a cero. Este valor disminuye cada segundo	3934	STD
02H	2	R/W	1 = 1	[Unit] sin bomba: 0=Started (Arrancada); 1=Stopped (Parada) [Unit] con bomba: 1=Stopped (Parada); 2:P1 Only (sólo P1); 3=P2 Only (sólo P2); 4=P1-N P2-S; 5=P2-N P1-S; 6=P1/P2 by clock (P1/P2 por reloj)	3711 BMS	STD
03H	3	R/W	1 = 1	[Unit] Conmutación: 0=Cool. Only (sólo frío); 1=Heat. Only (sólo calor); 2=Auto. Pump (bomba auto.); 3=Auto. No Pump (sin bomba auto.)	3311 BMS	STD
04H	4	R	1 = 1	no utilizado		STD
05H	5	R/W	10 = 1,0°C	[Occupation][Water SP] Temperatura del agua necesaria en °C. Punto de consigna de refrigeración.	3321 BMS	STD
06H	6	R/W	10 = 1,0°C	[Occupation][Water SP] Temperatura del agua necesaria en °C. Punto de consigna de calefacción.		STD
07H	7	R/W	10 = 1,0°C	[Inoccupation][Water SP] Temperatura del agua necesaria en °C. Punto de consigna de refrigeración.	3321 Uno	STD
08H	8	R/W	10 = 1,0°C	[Inoccupation][Water SP] Temperatura del agua necesaria en °C. Punto de consigna de calefacción.		STD
09H	9	R		no utilizado		STD
0AH	10	R		no utilizado		STD
0BH	11	R		no utilizado		STD
0CH	12	R/W	1 = 1h	[Clock] Hora	3121	STD
0DH	13	R/W	1 = 1m	[Clock] Minuto	3122	STD
0EH	14	R/W	1 = 1	[Clock] Día del mes	3123	STD
0FH	15	R/W	1 = 1	[Clock] Mes	3124	STD
10H	16	R/W	1 = 2001	[Clock] Año	3125	STD
11H	17	R/W	10 = 1.0°C	[BMS] Temperatura exterior procedente del BMS		STD
12H	18	R/W	,	no utilizado		STD
13H	19	R/W	10 = 1,0°C	[BMS] Temperatura exterior procedente de BMS		STD
14H	20	R/W		no utilizado		STD
15H	21	R/W		no utilizado		STD
16H	22	R/W		no utilizado		STD
17H	23	R/W		no utilizado		STD
18H	24	R/W	_	no utilizado		STD
19H	25	R/W		no utilizado		STD



1AH	26	R/W		no utilizado		STD
1BH	27	R/W		no utilizado		STD
1CH	28	R/W		no utilizado		STD
1DH	29	R/W		no utilizado		STD
1EH	30	R/W		no utilizado		STD
1FH	31	R/W		no utilizado		STD
20H	32	R/W		no utilizado		STD
21H	33	R	1 = 1	[Alarm] Error de código		STD
22H	34	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Entrada, Agua	2112	STD
23H	35	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Exterior, Aire	2111	STD
24H	36	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Salida, Agua	2113	STD
25H	37	R	10 = 1.0b	[Temperature] Alta, Circuito 1	2122	STD
26H	38	R	10 = 1.0b	[Temperature] Baja, Circuito 1	2123	STD
27H	39	R	10 = 1.0b	[Temperature] Alta, Circuito 2	2132	STD
28H	40	R	10 = 1.0b	[Temperature] Baja, Circuito 2	2133	STD
29H	41	R	10 = 1.0b	[EEV] Temperatura saturada evaporación, Circuito 1	2124	STD
2AH	42	R	10 = 1.0b	[EEV] Temperatura saturada evaporación, Circuito 2	2134	STD
2BH	43	R	10 = 1.0b	no utilizado		STD
2CH	44	R	10 = 1.0b	no utilizado		STD
2DH	45	R	1 = 1%	[% of opening] Ventilador, Modulación, Circuito 1	2517	STD
2EH	46	R	1 = 1%	[% of opening] Ventilador, Modulación, Circuito 2	2527	STD
2FH	47	R	1 = 1%	no utilizado		STD
30H	48	R	1 = 1%	no utilizado		STD
31H	49	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Temperatura, 1 libre, BE50-J9-B1	2171	STD
32H	50	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Temperatura, 2 libre, BE50-J9-B2	2172	STD
33H	51	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Temperatura, 3 libre, BE50-J10-B3	2173	STD
34H	52	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Temperatura, 4 libre, BE50-J10-B4	2174	STD
35H	53	R	1 = 1	no utilizado		STD
36H	54	R	1 = 1	no utilizado		STD
37H	55	R	1 = 1	no utilizado		STD
38H	56	R	1 = 1	no utilizado		STD
39H	57	R	10 = 1,0°C	[EEV] Valor recalentamiento actual, Circuito 1	2121	STD
3AH	58	R	10 = 1,0°C	[EEV] Valor recalentamiento actual, Circuito 2	2131	STD
3BH	59	R	10 = 1,0°C	no utilizado		STD
3CH	60	R	10 = 1,0°C	no utilizado		STD
3DH	61	R	10 = 1,0°C	no utilizado		STD
3EH	62	R	10 = 1,0°C	no utilizado		STD
<u> </u>	l	<u> </u>	1,0 0		1	



				[61]		
3FH	63	R	10 = 1.0	[Alarm] bit.0 = Interruptor de flujo bit.1 = Alta temperatura, Salida bit.2 = Baja Temperatura, Entrada bit.3 = Baja Temperatura, Salida bit.4 = Alta temperatura, Salida bit.5 = Bomba, 1 bit.6 = Bomba, 2 bit.7 = Reloj en tiempo real bit.8 = BE50 bit.9 = no utilizado bit.10 = Sondas y sensores bit.11 = Ventiladores, Condensador, Circuito 1 bit.12 = Ventiladores, Condensador, Circuito 2 bit.13 = Ventiladores, Condensador, Circuito 3 bit.14 = no utilizado bit.15 = no utilizado		STD
40H	64	R	10 = 1.0	[Alarm] bit.0 = Compresor, Circuito 1, Protección Eléctrica bit.1 = Compresor, Circuito 1, Alta Presión bit.2 = Compresor, Circuito 1, Baja presión o protección antihielo bit.3 = Compresor, Circuito 2, Protección Eléctrica bit.4 = Compresor, Circuito 2, Alta Presión bit.5 = Compresor, Circuito 2, Baja presión o protección antihielo bit.6 = no utilizado bit.7 = no utilizado bit.8 = no utilizado bit.9 = no utilizado bit.10 = no utilizado bit.11 = no utilizado bit.12 = Compresor, Circuito 1, Válvula de expansión electrónica bit.13 = Compresor, Circuito 2, Válvula de expansión electrónica bit.14 = no utilizado bit.15 = no utilizado		STD
41H	65	R/W	1 = 1 s	[BMS] Activación del control mediante ordenador o automático. El modo BMS se activa si este valor es distinto a cero. Este valor disminuye cada segundo	3934	TWN
42H	66	R/W	1 = 1	[Unit] sin bomba: 0=Started (Arrancada); 1=Stopped (Parada) [Unit] con bomba: 1=Stopped (Parada); 2:P1 Only (sólo P1); 3=P2 Only (sólo P2); 4=P1-N P2-S; 5=P2-N P1-S; 6=P1/P2 by clock (P1/P2 por reloj)	3711 BMS	TWN
43H	67	R/W	1 = 1	[Unit] Conmutación: 0=Cool. Only (sólo frío); 1=Heat. Only (sólo calor); 2=Auto. Pump (bomba auto.); 3=Auto. No Pump (sin bomba auto.)	3311 BMS	TWN
44H	68	R	1 = 1	no utilizado		TWN
45H	69	R/W	10 = 1,0°C	[Occupation][Water SP] Temperatura del agua necesaria en °C. Punto de consigna de refrigeración.	3321 BMS	TWN
46H	70	R/W	10 = 1,0°C	[Occupation][Water SP] Temperatura del agua necesaria en °C. Punto de consigna de calefacción.	3331 BMS	TWN
47H	71	R/W	10 = 1,0°C	[Inoccupation][Water SP] Temperatura del agua necesaria en °C. Punto de consigna de refrigeración.	3321 Uno	TWN
48H	72	R/W	10 = 1,0°C	[Inoccupation][Water SP] Temperatura del agua necesaria en °C. Punto de consigna de calefacción.	3331 Uno	TWN
49H	73	R		no utilizado		TWN
4AH	74	R		no utilizado		TWN
4BH	75	R		no utilizado	2	TWN
4CH	76	R/W	1 = 1h	[Clock] Hora	3121	TWN
4DH	77	R/W	1 = 1m	[Clock] Minuto	3122	TWN
4EH 4FH	78 79	R/W R/W	1 = 1	[Clock] Día del mes	3123 3124	TWN
4FR 50H	80	R/W	1 = 1	[Clock] Año	3124	TWN
		R/W	10 = 1,0°C	[BMS] Temperatura exterior procedente del BMS	3120	TWN
51H	81	1 X/ V V				



,						
53H	83	R/W	10 = 1,0°C	[BMS] Temperatura exterior procedente de BMS		TWN
54H	84	R/W		no utilizado		TWN
55H	85	R/W		no utilizado		TWN
56H	86	R/W		no utilizado		TWN
57H	87	R/W		no utilizado		TWN
58H	88	R/W		no utilizado		TWN
59H	89	R/W		no utilizado		TWN
5AH	90	R/W		no utilizado		TWN
5BH	91	R/W		no utilizado		TWN
5CH	92	R/W		no utilizado		TWN
5DH	93	R/W		no utilizado		TWN
5EH	94	R/W		no utilizado		TWN
5FH	95	R/W		no utilizado		TWN
60H	96	R/W		no utilizado		TWN
61H	97	R	1 = 1	[Alarm] Error de código		TWN
62H	98	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Entrada, Agua	2112	TWN
63H	99	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Exterior, Aire	2111	TWN
64H	100	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Salida, Agua	2113	TWN
65H	101	R	10 = 1.0b	[Temperature] Alta, Circuito 1	2122	TWN
66H	102	R	10 = 1.0b	[Temperature] Baja, Circuito 1	2123	TWN
67H	103	R	10 = 1.0b	[Temperature] Alta, Circuito 2	2132	TWN
68H	104	R	10 = 1.0b	[Temperature] Baja, Circuito 2	2133	TWN
69H	105	R	10 = 1.0b	[EEV] Temperatura saturada evaporación, Circuito 1	2124	TWN
6AH	106	R	10 = 1.0b	[EEV] Temperatura saturada evaporación, Circuito 2	2134	TWN
6BH	107	R	10 = 1.0b	no utilizado		TWN
6CH	108	R	10 = 1.0b	no utilizado		TWN
6DH	109	R	1 = 1%	[% of opening] Ventilador, Modulación, Circuito 1	2517	TWN
6EH	110	R	1 = 1%	[% of opening] Ventilador, Modulación, Circuito 2	2527	TWN
6FH	111	R	1 = 1%	no utilizado		TWN
70H	112	R	1 = 1%	no utilizado		TWN
71H	113	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Temperatura, 1 libre, BE50-J9-B1	2171	TWN
72H	114	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Temperatura, 2 libre, BE50-J9-B2	2172	TWN
73H	115	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Temperatura, 3 libre, BE50-J10-B3	2173	TWN
74H	116	R	10 = 1,0°C	[Temperature] Temperatura, 4 libre, BE50-J10-B4	2174	TWN
75H	117	R	1 = 1	no utilizado		TWN
76H	118	R	1 = 1	no utilizado		TWN
77H	119	R	1 = 1	no utilizado		TWN
78H	120	R	1 = 1	no utilizado		TWN
79H	121	R	10 = 1,0°C	[EEV] Valor recalentamiento actual, Circuito 1	2121	TWN
7AH	122	R	10 = 1,0°C	[EEV] Valor recalentamiento actual, Circuito 2	2131	TWN
7BH	123	R	10 =	no utilizado		TWN
1	0	'`	1,0°C			



7CH	124	R	10 = 1,0°C	no utilizado	TWN
7DH	125	R	10 = 1,0°C	no utilizado	TWN
7EH	126	R	10 = 1,0°C	no utilizado	TWN
7FH	127	R	10 = 1.0	[Alarm] bit.0 = Interruptor de flujo bit.1 = Alta temperatura, Salida bit.2 = Baja Temperatura, Entrada bit.3 = Baja Temperatura, Salida bit.4 = Alta temperatura, Entrada bit.5 = Bomba, 1 bit.6 = Bomba, 2 bit.7 = Reloj en tiempo real bit.8 = BE50 bit.9 = no utilizado bit.10 = Sondas y sensores bit.11 = Ventiladores, Condensador, Circuito 1 bit.12 = Ventiladores, Condensador, Circuito 2 bit.13 = Ventiladores, Condensador, Circuito 3 bit.14 = no utilizado bit.15 = no utilizado	TWN
80Н	128	R	10 = 1.0	[Alarm] bit.0 = Compresor, Circuito 1, Protección Eléctrica bit.1 = Compresor, Circuito 1, Alta Presión bit.2 = Compresor, Circuito 1, Baja presión o protección antihielo bit.3 = Compresor, Circuito 2, Protección Eléctrica bit.4 = Compresor, Circuito 2, Alta Presión bit.5 = Compresor, Circuito 2, Baja presión o protección antihielo bit.6 = no utilizado bit.7 = no utilizado bit.8 = no utilizado bit.9 = no utilizado bit.10 = no utilizado bit.11 = no utilizado bit.11 = no utilizado bit.12 = Compresor, Circuito 1, Válvula de expansión electrónica bit.13 = Compresor, Circuito 2, Válvula de expansión electrónica bit.14 = no utilizado bit.15 = no utilizado	TWN



LonWorks

DATOS LÓGICOS

Modelo	Índice BM50	Nombre NV	Tipo NV	Dirección	Índice	Descripción	DS50	UNIDAD
DGT	1	I_Sp_On_Unit	95	entrada	415	[On / Off] Unidad	3111	STD
DGT	1	O_Sp_On_Unit	95	salida	415		3111	STD
DGT	2	I_Sp_Reset	95	entrada	416	[Reset] Descarga las medidas de	3113	STD
DGT	2	O_Sp_Reset	95	salida	416	seguridad de la unidad	3113	STD
DGT	3	I_Sp_Unoc	95	entrada	417	[BMS] Activación del modo de desocupación [Off] modo de		STD
DGT	3	O_Sp_Unoc	95	salida	417	ocupación - [On] modo de desocupación	3925	STD
DGT	17	O_Od_Alarm	95	salida	431	[Alarm] General	1000	STD
DGT	18	O_Od_Pump_1	95	salida	432	[On/Off] Bomba, 1	2615	STD
DGT	19	O_Od_Pump_2	95	salida	433	[On/Off] Bomba, 2	2616	STD
DGT	20	O_Od_Comp_11	95	salida	434	[On/Off] Compresor 1, Circuito 1	2316	STD
DGT	21	O_Od_Comp_21	95	salida	435	[On/Off] Compresor 2, Circuito 1	2326	STD
DGT	22	O_Od_Comp_13	95	salida	436	[On/Off] Compresor 3, Circuito 1	2336	STD
DGT	23	O_Od_CompHPump_1	95	salida	437	[On/Off] Compresor, Bomba calor, Circuito 1	2317	STD
DGT	24	O_Od_Comp_12	95	salida	438	[On/Off] Compresor 1, Circuito 2	2346	STD
DGT	25	O_Od_Comp_22	95	salida	439	[On/Off] Compresor 2, Circuito 2	2356	STD
DGT	26	O_Od_Comp_23	95	salida	440	[On/Off] Compresor 3, Circuito 2	2366	STD
DGT	27	O_Od_CompHPump_2	95	salida	441	[On/Off] Compresor, Bomba calor, Circuito 2	2347	STD
DGT	17	O_Od_Alarm	95	salida	431	[Alarm] General	1000	TWN
DGT	18	O_Od_Pump_1	95	salida	432	[On/Off] Bomba, 1	2615	TWN
DGT	19	O_Od_Pump_2	95	salida	433	[On/Off] Bomba, 2	2616	TWN
DGT	20	O_Od_Comp_11	95	salida	434	[On/Off] Compresor 1, Circuito 1	2316	TWN
DGT	21	O_Od_Comp_21	95	salida	435	[On/Off] Compresor 2, Circuito 1	2326	TWN
DGT	22	O_Od_Comp_13	95	salida	436	[On/Off] Compresor 3, Circuito 1	2336	TWN
DGT	23	O_Od_CompHPump_1	95	salida	437	[On/Off] Compresor, Bomba calor, Circuito 1	2317	TWN
DGT	24	O_Od_Comp_12	95	salida	438	[On/Off] Compresor 1, Circuito 2	2346	TWN
DGT	25	O_Od_Comp_22	95	salida	439	[On/Off] Compresor 2, Circuito 2	2356	TWN
DGT	26	O_Od_Comp_23	95	salida	440	[On/Off] Compresor 3, Circuito 2	2366	TWN
DGT	27	O_Od_CompHPump_2	95	salida	441	[On/Off] Compresor, Bomba calor, Circuito 2	2347	TWN

DATOS ANALÓGICOS

Modelo	Índice BM50	Nombre NV	Tipo NV	Dirección	Índice	Descripción	DS50	UNIDAD
ANL	1	I_Sp_WCool_1_BMS	105	entrada	1	[Occupation][Water SP] Temperatura	3321	STD
ANL	1	O_Sp_WCool_1_BMS	105	salida	1	de agua requerida en °C. Punto de consigna en refrigeración		STD
ANL	2	I_Sp_WHeat_1_BMS	105	entrada	2	[Occupation][Water SP] Temperatura	3331	STD
ANL	2	O_Sp_WHeat_1_BMS	105	salida	2	de agua requerida en °C. Punto de consigna en calefacción		STD
ANL	3	I_Sp_WCool_1_Uno	105	entrada	3	[Inoccupation][Water SP] Temperatura	3321	STD
ANL	3	O_Sp_WCool_1_Uno	105	salida	3	de agua requerida en °C. Punto de consigna en refrigeración	Uno	STD
ANL	4	I_Sp_WHeat_1_Uno	105	entrada	4	[Inoccupation][Water SP] Temperatura	3331	STD
ANL	4	O_Sp_WHeat_1_Uno	105	salida	4	de agua requerida en °C. Punto de consigna en calefacción		STD
ANL	17	O_la_TEEG	105	salida	17	[Temperature] Entrada, Agua	2112	STD
ANL	18	O_T_Outside	105	salida	18	[Temperature] Exterior, Aire	2111	STD



ANL	19	O_la_TSEG	105	salida	19	[Temperature] Salida, Agua	2113	STD
ANL	20	O_la_P_HP_1	105	salida	20	[Pressure] Alta, Circuito 1 (Bar)	2125	STD
ANL	21	O_la_P_BP_1	105	salida	21	[Pressure] Baja, Circuito 1 (Bar)	2126	STD
ANL	22	O_la_P_HP_2	105	salida	22	[Pressure] Alta, Circuito 2 (Bar)	2135	STD
ANL	23	O_la_P_BP_2	105	salida	23	[Pressure] Baja, Circuito 2 (Bar)	2136	STD
ANL	24	O_la_P_HP_1	105	salida	20	[Pressure] Alta, Circuito 1 (Bar)	2125	TWN
ANL	25	O_la_P_BP_1	105	salida	21	[Pressure] Baja, Circuito 1 (Bar)	2126	TWN
ANL	26	O_la_P_HP_2	105	salida	22	[Pressure] Alta, Circuito 2 (Bar)	2135	TWN
ANL	27	O_la_P_BP_2	105	salida	23	[Pressure] Baja, Circuito 2 (Bar)	2136	TWN

DATOS ENTEROS

Modelo	Índice	Nombre NV	Tipo NV	Dirección	Índice	Descripción	DS50	UNIDAD
INT	1	I_Sp_BMS_Dog	8	entrada	208	[BMS] Activación del control mediante ordenador o un autómata - el modo BMS se		STD
INT	1	O_Sp_BMS_Dog	8	salida	208	activa si este valor es distinto a cero. Este valor disminuye cada segundo	3934	STD
INT	2	I_Sp_RunUnit_BMS	8	entrada	209	[Unit] sin bomba: 0=Started (Arrancada); 1=Stopped (Parada)		STD
INT	2	O_Sp_RunUnit_BMS	8	salida 209 [Unit] con bomba: 1=Stopped (Parada); 2:P1 Only (sólo P1); 3=P2 Only (sólo P2); 4=P1-N P2-S; 5=P2-N P1-S; 6=P1/P2 by clock (P1/P2 por reloj)	3711 (BMS)	STD		
INT	3	I_Sp_ChOver_BMS	8	entrada	210	[Unit] Conmutación: 0=Cool. Only (sólo frío);	2244	STD
INT	3	O_Sp_ChOver_BMS	8	salida	210	1=Heat. Only (sólo calor); 2=Auto. Pump (bomba auto.); 3=Auto. No Pump (sin bomba auto.)	3311 BMS	STD
INT	4	I_Sp_Rotat_BMS	8	entrada	211	[Unit] Activación de los circuitos: 0=C1 Only	3411 (BMS)	STD
INT	4	O_Sp_Rotat_BMS	8	salida	da 211 (sólo C1); 1=C2 Only (sólo C2); 2=C1/C2 by clock (por reloj)			STD
INT	17	O_Error_Codes	8	salida	224	[Alarm] Error de código		STD
INT	18	O_Error_Codes	8	salida	224	[Alarm] Error de código	1000	TWN
INT	19	no utilizado	81	salida	226	no utilizado		
INT	20	O_Error_Bits_1	8	salida	229	[Alarm] bit.0 = Interruptor de flujo bit.1 = Alta temperatura, Salida bit.2 = Baja Temperatura, Entrada bit.3 = Baja Temperatura, Salida bit.4 = Alta temperatura, Salida bit.5 = Bomba, 1 bit.6 = Bomba, 2 bit.7 = Reloj en tiempo real bit.8 = BE50 bit.9 = no utilizado bit.10 = Sondas y sensores bit.11 = Ventiladores, Condensador, Circuito 1 bit.12 = Ventiladores, Condensador, Circuito 2 bit.13 = Ventiladores, Condensador, Circuito 3 bit.14 = no utilizado bit.15 = no utilizado		TWN



INT	21	O_Error_Bits_2	8	salida	230	[Alarm] bit.0 = Compresor, Circuito 1, Protección Eléctrica bit.1 = Compresor, Circuito 1, Alta Presión bit.2 = Compresor, Circuito 1, Baja presión o protección antihielo bit.3 = Compresor, Circuito 2, Protección Eléctrica bit.4 = Compresor, Circuito 2, Alta Presión bit.5 = Compresor, Circuito 2, Baja presión o protección antihielo bit.6 = no utilizado bit.7 = no utilizado bit.8 = no utilizado bit.10 = no utilizado bit.11 = no utilizado bit.12 = Compresor, Circuito 1, Válvula de expansión electrónica bit.13 = Compresor, Circuito 2, Válvula de expansión electrónica bit.14 = no utilizado bit.15 = no utilizado	TWN
INT	22	O_Error_Bits_1	8	salida	229	[Alarm] bit.0 = Interruptor de flujo bit.1 = Alta temperatura, Salida bit.2 = Baja Temperatura, Entrada bit.3 = Baja Temperatura, Salida bit.4 = Alta temperatura, Entrada bit.5 = Bomba, 1 bit.6 = Bomba, 2 bit.7 = Reloj en tiempo real bit.8 = BE50 bit.9 = no utilizado bit.10 = Sondas y sensores bit.11 = Ventiladores, Condensador, Circuito 1 bit.12 = Ventiladores, Condensador, Circuito 2 bit.13 = Ventiladores, Condensador, Circuito 3 bit.14 = no utilizado bit.15 = no utilizado	STD
INT	23	O_Error_Bits_2	8	salida	230	[Alarm] bit.0 = Compresor, Circuito 1, Protección Eléctrica bit.1 = Compresor, Circuito 1, Alta Presión bit.2 = Compresor, Circuito 1, Baja presión o protección antihielo bit.3 = Compresor, Circuito 2, Protección Eléctrica bit.4 = Compresor, Circuito 2, Alta Presión bit.5 = Compresor, Circuito 2, Baja presión o protección antihielo bit.6 = no utilizado bit.7 = no utilizado bit.9 = no utilizado bit.10 = no utilizado bit.11 = no utilizado bit.12 = Compresor, Circuito 1, Válvula de expansión electrónica bit.13 = Compresor, Circuito 2, Válvula de expansión electrónica bit.14 = no utilizado bit.15 = no utilizado	STD

CÓDIGOS DE ERROR



001	Caudal evaporador de agua
011	Resistencia(s) eléctrica(s)
012	Alta temperatura salida de agua
013	Baja temperatura entrada de agua
022	Baja temperatura salida de agua
023	Alta temperatura entrada de agua
040	Caudal bomba
041	Bomba 1
041	Bomba 2
070	Tarjeta reloj
070	BE50
071	
078	Sonda de temperatura Cuadro eléctrico Sonda de temperatura entrada de agua
083	Sonda de temperatura entrada de agua Sonda de temperatura exterior
085	
086	Sonda de temperatura salida de agua recuperación de calor.
087	Sonda de temperatura entrada agua recuperación de calor
092	Sonda de temperatura salida agua recuperación de calor Circuito 1 Ventilador del condensador
092	Circuito 1 Ventilador del condensador
	Circuito 3 Ventilador del condensador
094 107	Ventilador del free-cooling
107	Corrección del factor de potencia
111	Circuito 1 Sonda alta presión
112	Circuito 1 Sonda baja presión
114	Circuito 1 Compresor(es)
115	Circuito 1 Alta presión
116	Circuito 1, Válvula inversora bloqueada
117	Circuito 1 Baja presión
118	Circuito 1 Riesgo de congelación
121	Circuito 2 Sonda alta presión
122	Circuito 2 Sonda baja presión
124	Circuito 2 Compresor(es)
125	Circuito 2 Alta presión
126	Circuito 2, Válvula inversora inversión bloqueada
127	Circuito 2 Baja presión
128	Circuito 2 Riesgo de congelación
210	Circuito 1 Controlador válvula exp. electrónica
211	Circuito 1 Baja temperatura recalentamiento válvula exp. electrónica
214	Circuito 1 L.O.P válvula exp. electrónica
215	Circuito 1 Válvula exp. electrónica NO cerrada
216	Circuito 1 Sonda baja presión o temperatura de aspiración válvula exp. electrónica
217	Circuito 1 Motor válvula exp. electrónica
219	Circuito 1 Batería válvula exp. electrónica
220	Circuito 2 Controlador válvula exp. electrónica
221	Circuito 2 Baja temperatura recalentamiento válvula exp. electrónica
224	Circuito 2 L.O.P válvula exp. electrónica
225	Circuito 2 Válvula exp. electrónica NO cerrada
226	Circuito 2 Sonda haia presión o temperatura de aspiración válvula exp. electrónica

Circuito 2 Motor válvula exp. electrónica

Circuito 2 E.E.P.R.O.M válvula exp. electrónica

227

228





Oficinas de venta directa:

BÉLGICA Y LUXEMBURGO

***** + 32.3.633.3045

REPÚBLICA CHECA

***** + 420.2.510.88.711

FRANCIA

***** +33 1 64 76 23 23

ALEMANIA

2 + 49 (0) 69 42 09 79 0

PAÍSES BAJOS

***** + 31.332.471.800

POLONIA

***** +48 22 58 48 610

PORTUGAL

***** +351 229 066 050

RUSIA

***** +7 495 626 56 53

ESLOVAQUIA

***** +421 2 58 31 83 12

ESPAÑA

***** +34 91 540 18 10

UCRANIA

***** +380 44 461 87 79

REINO UNIDO E IRLANDA

***** +44 1604 669 100

Distribuidores y Agentes

Argelia, Austria, Bielorrusia, Botsuana, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Kazajstán, Letonia, Líbano, Lituania, Marruecos, Cercano Oriente, Noruega, Rumanía, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía

LENNOX DISTRIBUTION

***** +33.4.72.23.20.00





CL50-NEOSYS-IOM Cust/0609-S

Debido al compromiso permanente de Lennox con la calidad, las especificaciones, capacidades y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad. La instalación, ajuste, modificación, reparación o mantenimiento inadecuados pueden dar lugar a daños personales o daños en la propiedad.

La instalación y reparaciones deben realizarse por un instalador o por un mantenedor cualificados.